



Gąbka do tablic Nobo z mikrofibrą 1915324

xsk0991227

Środki do czyszczenia tablic



Stylowa gąbka magnetyczna do tablic suchościeralnych z wkładką z mikrofibry skutecznie **usuwa tusz z markerów suchościeralnych** na wszystkich powierzchniach tablic suchościeralnych.

Wkładka z mikrofibry nadaje się do prania i można jej używać ze wszystkimi środkami do czyszczenia tablic Nobo, takimi jak spraye i pianki, co pomaga utrzymywać tablice suchościeralne w optymalnym stanie pod względem wydajności i wyglądu.

Zintegrowany magnes pozwala na **przechowywanie gąbki na powierzchni tablicy suchościeralnej**, ułatwiając jej używanie.

- Gąbka do tablic suchościeralnych, z wkładkami z mikrofibry, **łatwo usuwa tusz i brud z powierzchni tablicy**
- Wkład z mikrofibry **można prać oraz stosować razem z innymi środkami czyszczącymi Nobo** do tablic suchościeralnych
- **Magnes umieszczony wewnątrz gąbki** pozwala na przechowywanie gąbki na powierzchni tablicy suchościeralnej
- Gąbka sprzedawana jest w komplecie z jednym wkładem z mikrofibry
- Wymiary: **60 x 40 x 215 mm**



5028252611466